



Éponge scrubber silicone

Modèle: 90.VBFIH344

8 4 2 5 4 0 2 1 6 3 8 6 3



8 425402 163863 >



Prix
conseillé: €
8,00



DESCRIPTION

Gant à récurer en silicone Gant à récurer en silicone double face. Mettez votre main pour le laver facilement. L'épurateur en silicone n'a besoin que d'un peu d'eau et de savon pour enlever les taches. Il peut non seulement être utilisé pour nettoyer la vaisselle comme les bols, les assiettes et les tasses, mais aussi les ustensiles de cuisine comme les poêles, les planches à découper ou les ustensiles de cuisine. moules à pâtisserie. Également utile pour laver et éliminer la saleté des fruits et légumes. Épurateur sûr pour les surfaces délicates, mais également suffisamment puissant pour tous les besoins quotidiens normaux. Trois couleurs disponibles, rouge, vert et bleu.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert, Bleu, Rouge
Matière	Silicone

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications