




## FNC 467i-22

4 0 1 6 8 0 3 1 3 1 4 3 4



4 016803 131434 &gt;

**LIEBHERR**~~€ 1.599,00~~**€ 1.599,00**

## DESCRIPTION

### Pas de gel

Lorsque vous ouvrez votre congélateur, vous voulez voir des aliments surgelés – et certainement pas de la glace et du givre. NoFrost protège le compartiment congélateur du givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut coûter cher. NoFrost signifie plus de dégivrage fastidieux et fastidieux du compartiment congélateur, plus de temps pour d'autres choses – et des économies d'argent.

### Écran tactile et glissant

Contrôlez votre Liebherr du bout des doigts : grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez utiliser votre réfrigérateur de manière intuitive et simple. Sélectionnez simplement des fonctions telles que SuperCool sur l'écran couleur en appuyant et en faisant glisser votre doigt. La température se contrôle tout aussi facilement. Et que se passe-t-il si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Eh bien, il vous montre ensuite la température réelle.

### Blanc

Simple, classique, de haute qualité : avec sa surface peinte en blanc brillant, le Liebherr s'intègre particulièrement bien dans son environnement et transcende la mode et les tendances tout en restant intemporel, beau et fonctionnel. La surface blanche est robuste et facile à nettoyer, ce qui permet à votre Liebherr de rester aussi belle qu'au premier jour, même des années plus tard.

### Glace EasyTwist

Qu'il s'agisse d'une journée d'été ou d'une fête : grâce à EasyTwist Ice, vous pouvez préparer une réserve de glaçons rapidement et facilement – sans avoir besoin d'un raccordement d'eau fixe. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez-le geler, puis libérez les glaçons finis d'un simple tour – et vous êtes prêt à servir des

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

boissons fraîches. L'EasyTwist Ice est facile à nettoyer et garantit une production hygiénique de glaçons à tout moment.

### Ouverture facile


Vous avez déjà fait ça ? Après avoir mis tous vos achats au congélateur, vous vous souvenez d'un aliment que vous avez oublié et vous devez tirer fermement sur la porte pour l'ouvrir à nouveau. Avec votre Liebherr, vous n'avez pas besoin de faire cela. EasyOpen signifie que la porte peut être ouverte plusieurs fois l'une après l'autre, de manière pratique et simple.

### Poignée de porte Slimline (avec mécanisme d'ouverture intégré)



Ouverture simplifiée : la poignée de porte fine, pratique et élégante, avec mécanisme d'ouverture intégré, vous permet d'ouvrir la porte de l'appareil sans effort, même si elle est ouverte plusieurs fois de suite. Les poignées élégantes et minimalistes attirent également le regard sur votre appareil.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Blanc
Hauteur	145,5
Largeur	59,7
Matière	VERRE BOROSICILATE, Acier
Nombre de tiroirs congélateur	5
Porte réversible	
Profondeur	67,5

### Congélateur

Capacité de congélation	16
Congélation rapide	
Conservation en cas de coupure de courant	16
No Frost	
Volume net congélateur	200

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	142
Niveau sonore	33

### Général

Type de congélateur	Vrijstaande vriezer
---------------------	---------------------

### Sécurité

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



Alarme porte ouverte

