

HR2684/00 5000 Series Mixeur Plongeant

8 7 2 0 3 8 9 0 3 5 3 3 3



8 720389 035333 >

PHILIPS

Prix
conseillé: €
99,99



DESCRIPTION

Broyez même les ingrédients les plus durs en un rien de temps

Avec 50 % de puissance en plus* pour broyer chaque ingrédient, le mixeur plongeant Philips série 5000 est le choix idéal pour obtenir des résultats excellents et uniformes. Savourez des soupes crémeuses aux sauces soyeuses tout en découvrant de nouvelles façons de préparer vos plats !

- Mixeur

1 200 watts de puissance pure et écrasante

Mélangez même les ingrédients les plus difficiles avec notre mixeur plongeant le plus puissant jamais conçu. Savourez toutes sortes de friandises en un rien de temps, du lait de noix fait maison aux smoothies aux fruits surgelés.

Mélangeur plus rapide et plus fluide grâce à la technologie ProMix

La technologie brevetée combine notre moteur le plus puissant avec une unité de lame de forme unique et une protection anti-éclaboussures pour un mouvement optimal des aliments, un nettoyage facile et sans gâchis. Des résultats toujours rapides et fluides.

Le spiraliseur transforme les légumes en pâtes amusantes à faible teneur en glucides

Vous souhaitez ajouter plus de fruits et légumes à l'alimentation de votre famille ? Utilisez le spiraliseur pour

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

préparer des pâtes amusantes, faibles en glucides et sans gluten. Choisissez des spaghettis, des linguines ou des cordons de pâtes épaisses et dégustez.

Accessoire hachoir XL pour herbes, noix, viande et plus encore

Hachoir XL pour toute la famille. Vous pouvez hacher de la viande, des oignons et des herbes, broyer des noix et bien plus encore. La grande capacité de 0,7 litre vous permet de tout préparer, des salsas épaisses aux salades hachées.

Technologie SpeedTouch pour un contrôle sans effort

Ajustez votre vitesse pendant le mélange pour un meilleur contrôle grâce au commutateur de vitesse intuitif. Commencez lentement pour éviter les éclaboussures, puis appuyez progressivement plus fort pour augmenter progressivement la puissance.

Changez d'accessoires en appuyant simplement sur un bouton

Vous pouvez déverrouiller la barre du mixeur d'une seule main en appuyant sur un bouton. Vous pouvez ainsi remplacer les accessoires sans poser le mixeur ni faire de dégâts sur le comptoir.

Contrôle précis grâce à l'indicateur de vitesse LED

Notre nouvel indicateur de vitesse vous permet de préparer tous vos aliments préférés avec facilité et précision.

La protection anti-éclaboussures vous permet, vous et votre cuisine, de rester propres

Ne vous inquiétez pas des éclaboussures. Grâce à la technologie ProMix, notre protège-lame spécial empêche les éclaboussures, grandes et petites. La forme ondulée au bas du mixeur retient moins de nourriture sur la lame, ce qui la rend facile à nettoyer.

Fouet pour la crème, la mayonnaise et bien plus encore

Fixez le fouet pour une crème fouettée douce, une mayonnaise soyeuse, une pâte à crêpes parfaite ou préparez votre vinaigrette préférée.

Se rince en quelques secondes

Le nettoyage ne pourrait pas être plus simple. Grâce à la technologie ProMix, vous pouvez détacher le bâton mélangeur et le rincer sous l'eau courante.

La conception compacte facilite le stockage

Utilisez de manière optimale l'espace limité du placard. Notre mixeur plongeant et ses accessoires sont conçus pour un stockage efficace.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Courant

Puissance 1200

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications