

**HX9094/10****PHILIPS**

Prix
conseillé: €
54,99



DESCRIPTION

Une tête de brosse pour un soin complet

La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est la seule tête de brosse dont vous avez besoin pour des dents plus propres et plus blanches*** et des gencives plus saines. Cette tête de brosse élimine 20 fois plus de plaque dentaire*, réduit les taches jusqu'à 100%** et rend les gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement 2 semaines.

Remplacez tous les 3 mois pour des résultats optimaux

- Jusqu'à 20 fois plus d'élimination de la plaque dentaire
- Jusqu'à 15 fois des gencives plus saines
- Des dents jusqu'à 100% plus blanches
- Poils doux
- Compatible avec toutes les brosses à dents Sonicare sauf Philips One & Kids

Jusqu'à 20 fois plus d'élimination de la plaque dentaire, même dans les zones difficiles d'accès*

Bénéficiez de notre meilleur retrait de plaque dentaire****, quel que soit votre style de brossage. La tête de brosse Premium All-in-One est dotée de poils positionnés avec précision qui maximisent l'élimination de la plaque dentaire.

Une forme de poils conçue pour votre sourire

Le profil incurvé aide les poils à aller exactement là où ils sont nécessaires. Grâce à un développement intensif,

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

nous avons créé une expérience tout-en-un qui offre des soins bucco-dentaires exceptionnels.

Élimine jusqu'à 100 % de tartre et de taches en plus en seulement deux jours***

Brossez doucement les taches avec des pointes triangulaires, conçues pour éliminer les taches plus efficacement que les poils arrondis. La forme est plus en contact avec la surface de vos dents pour éliminer efficacement les taches.

Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines* en seulement deux semaines**

Les poils latéraux de la tête de brosse ont une portée supplémentaire et brossent en douceur la ligne des gencives, même lorsque vous vous concentrez sur vos dents. Les poils se plient également pour compenser une pression excessive.

Brossage sonore : le meilleur du nettoyage

Éliminez la plaque dentaire avec notre brosse à dents sonore - notre norme en matière de nettoyage efficace et doux. Avec 62 000 mouvements de brosse par minute, votre dentifrice et votre liquide sont poussés entre les dents et vous pouvez nettoyer même les endroits difficiles d'accès. Cela donne à votre bouche une sensation exceptionnellement fraîche et propre.

Spécialement conçu pour vous par des experts

Cette tête de brosse tout-en-un est le résultat de notre recherche et développement le plus approfondi jamais réalisé. Nous avons combiné les connaissances de dentistes, d'experts en soins bucco-dentaires, de techniciens et de concepteurs pour donner vie à cette tête de brosse de soins complète.

Système de clic pour un remplacement facile des têtes de brosse

La tête de brosse A3 Premium All-in-One s'adapte parfaitement à votre manche clipsable Philips Sonicare (voir la liste ci-dessous). Enclenchez ou retirez la tête de brosse pour un remplacement et un nettoyage faciles.

Les rappels de remplacement garantissent que vous continuez à vous brosser de manière optimale

Après 3 mois d'utilisation, les têtes de brosse deviennent moins efficaces, mais avec BrushSync, vous en serez informé avant que cela ne se produise. Votre brosse à dents avec BrushSync comprend votre utilisation et vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer la brosse à dents.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Général

Nombre de pièces 4

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



Modes de brossage

Dents blanches



Soin gencive

