

**ED851HQ26M**

4 2 4 2 0 0 3 9 4 6 3 0 5



4 242003 946305 &gt;

**SIEMENS**~~€ 2.979,99~~**€ 2.979,99**

## DESCRIPTION

### **Flexibilité supplémentaire pour les grandes casseroles.**

Avec combiZone, vous pouvez facilement combiner deux zones d'induction rondes pour une grande surface de cuisson chauffée uniformément : idéal pour les grandes casseroles.

### **Contrôle de la température à portée de main.**

Voulez-vous un maximum de confort lors de l'utilisation de la table de cuisson ? Fini les boutons : avec le touchSlider, il vous suffit d'un simple toucher ou glissement du doigt pour contrôler le niveau de puissance de vos zones de cuisson. Le contrôle de la température s'effectue par paliers de demi-niveaux jusqu'à un maximum de 9.

### **Extraction silencieuse et puissante.**

L'inductionAir Plus garantit un niveau sonore minimum sans compromettre la puissance d'aspiration. Vous êtes l'hôte ou l'hôtesse idéale, dans votre cuisine ouverte, l'air frais est garanti sans odeurs ni graisses avec un niveau sonore minimum.

### **Le nettoyage n'a jamais été aussi simple.**

Découvrez la technologie de pointe derrière inductionAir. Le triple système de trop-plein de l'appareil protège l'intérieur de la table de cuisson des liquides et des aliments renversés. Et si quelque chose y pénètre, retirez simplement les filtres à graisse pour un nettoyage sans effort au lave-vaisselle.

### **Contrôlez votre table de cuisson, où que vous soyez, avec Home Connect.**

Le monde de l'innovation technologique ne reste pas immobile. De plus en plus d'appareils sont intelligemment connectés. Et ils atteignent enfin votre salon grâce aux appareils connectés au WiFi de

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Siemens et Home Connect. Avec la combinaison d'appareils accessibles par Wi-Fi, de logiciels intelligents et d'une application intuitive, de nombreuses portes s'ouvrent. La vie quotidienne devient plus facile, plus efficace et plus confortable que jamais. Un membre de la famille appelle-t-il pour dire qu'il rentrera tard et que la nourriture doit être gardée au chaud ? Vous pouvez utiliser l'application pour réduire l'intensité de la zone de cuisson sans avoir à vous lever du canapé.

### **Dites adieu aux repas brûlés.**

Ne serait-il pas utile de ne pas avoir à régler constamment la température pendant la cuisson ? Activez le FryingSensor Pro pour maintenir la température constante dans votre poêle - choisissez simplement parmi les 11 options de température. Le capteur intelligent régule la température et empêche vos aliments de brûler. De cette façon, vous obtenez d'excellents résultats à chaque fois. Vous avez désormais la liberté de prêter attention à vos invités sans vous soucier de brûler la nourriture.

### **Découvrez un tout nouveau monde plein de délicieuses recettes.**

Est-ce que penser à quoi cuisiner est parfois écrasant ? C'est désormais du passé : notre monde de recettes propose toutes sortes de délicieuses recettes qui correspondent à votre style de vie. Faites votre choix et envoyez les réglages idéaux du capteur de friture à votre table de cuisson. Préparez vos repas de manière flexible et surtout savourez de délicieux repas. Pour utiliser cette fonction, connectez la table de cuisson à votre compte Home Connect enregistré.

### **"Alexa, demande à ma cuisinière comment..."**

Vous avez du mal à déterminer la bonne température de préparation de vos plats ? Demandez à Alexa - elle a la réponse. Avec l'assistant FryingSensor Pro, vous pouvez toujours préparer le repas parfait sans rien brûler.

### **Votre table de cuisson avec vos préférences personnelles.**

Vous souhaitez personnaliser votre table de cuisson selon vos propres préférences ? Avec le bouton Favoris, c'est très simple : vous pouvez par exemple intégrer votre table de cuisson dans votre maison intelligente et utiliser le bouton Favoris pour allumer la lumière dans le salon ou programmer les réglages de plats récurrents, comme vos œufs parfaits pour le petit-déjeuner, selon vos besoins, pour faciliter les routines. Connectez simplement votre table de cuisson à votre compte Home Connect enregistré.

### **Plus de puissance quand vous en avez besoin.**

Avec la fonction powerBoost, vous pouvez augmenter la puissance de la zone d'induction souhaitée jusqu'à 50 %. De cette façon, vous économisez jusqu'à 35 % sur le temps d'attente et vous pouvez continuer à préparer le reste du repas plus rapidement. Moins de temps d'attente, plus de plaisir de cuisiner.

## **SPÉCIFICATIONS**

### **Caractéristiques du cuiseur**

Avec couplage de zones



### **Caractéristiques physiques**

Couleur

Noir

Finition du cadre

Facette

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Nombre de zones	4	Hauteur	22.3
		Hauteur de niche (minimum)	49
		Largeur	80
		Largeur de niche (minimum)	75
		Profondeur	52.2
		Profondeur de niche (minimum)	22.3
		Puissance de raccordement	7400

**Commande**

Type de commande touchSlider

**Confort**

Détection de marmite / casserole

Indicateur chaleur résiduelle

**Consommation d'énergie**

Classe énergétique B

Consommation annuelle d'électricité 62

Efficacité du filtre à graisse B

Hydrodynamische efficiëntie A

**équipement**

Moteur incl.

**Fonctions**

Minuterie

**Général**

Manière d'encastrement cadre biseauté

Niveau sonore (Maximum) 69

Nombre de vitesses 11

Table de cuisson Induction

**Sécurité**

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications