



EX651HEC1M

4 2 4 2 0 0 3 9 5 3 8 0 8

**SIEMENS**~~€ 1.009,99~~**€ 1.009,99**

DESCRIPTION

La table de cuisson flexible qui s'adapte à votre batterie de cuisine.

Avec flexInduction, la zone de cuisson flexible s'agrandit automatiquement lorsque vous utilisez des casseroles très grandes (jusqu'à 24 cm de diamètre). La table de cuisson résout le problème en activant davantage de bobines d'induction, ce qui garantit un chauffage uniforme. Chauffer une rôtissoire, un teppanyaki ou une plaque de grill (jusqu'à 40 cm de large) ? C'est maintenant plus facile que jamais.

Contrôlez votre table de cuisson, où que vous soyez, avec Home Connect.

Le monde de l'innovation technologique ne reste pas immobile. De plus en plus d'appareils sont intelligemment connectés. Et ils atteignent enfin votre salon grâce aux appareils connectés au WiFi de Siemens et Home Connect. Avec la combinaison d'appareils accessibles par Wi-Fi, de logiciels intelligents et d'une application intuitive, de nombreuses portes s'ouvrent. La vie quotidienne devient plus facile, plus efficace et plus confortable que jamais. Un membre de la famille appelle-t-il pour dire qu'il rentrera tard et que la nourriture doit être gardée au chaud ? Vous pouvez utiliser l'application pour réduire l'intensité de la zone de cuisson sans avoir à vous lever du canapé.

Les réglages de température évoluent avec vos casseroles.

Moins de soucis avec votre table de cuisson, plus de plaisir à cuisiner. flexMotion mémorise les réglages de température des différentes casseroles. Vous déplacez une casserole ? Ensuite, le réglage correct se déplace avec la poêle. Vous pourrez ainsi facilement modifier la position de vos casseroles sur la table de cuisson sans avoir à régler la température.

Faites fonctionner votre hotte aspirante via la table de cuisson.

Interaction entre votre table de cuisson et votre hotte aspirante : grâce à CookConnect, vous bénéficiez

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

également de ce confort. La hotte aspirante s'allume lorsque vous commencez à cuisiner. Vous pourrez ensuite régler la puissance et la luminosité de la hotte aspirante via votre table de cuisson ou via l'application Home Connect.

Plus de puissance quand vous en avez besoin.

Avec la fonction powerBoost, vous pouvez augmenter la puissance de la zone d'induction souhaitée jusqu'à 50 %. De cette façon, vous économisez jusqu'à 35 % sur le temps d'attente et vous pouvez continuer à préparer le reste du repas plus rapidement. Moins de temps d'attente, plus de plaisir de cuisiner.

Minuteur de cuisine avec fonction d'arrêt.

Le minuteur de cuisine avec fonction d'arrêt éteint automatiquement la zone de cuisson une fois le temps de cuisson réglé écoulé. Très sûr.

Les accidents sont exclus grâce à la sécurité enfants.

La sécurité enfants protège facilement toutes les plaques à induction contre une utilisation indésirable. Grâce à la sécurité enfants, vous pouvez bloquer toutes les fonctions de la table de cuisson par simple pression sur un bouton. Le verrouillage peut être déverrouillé en appuyant à nouveau sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes.

Rapide, sûr, économe en énergie et facile à nettoyer.

Instantanément chaud et instantanément froid. Découvrez les avantages de l'induction Siemens. La chaleur est transmise directement aux casseroles et à leur contenu via des bobines d'induction, sans que la table de cuisson ne chauffe. Les avantages : des temps de chauffe courts, une sécurité accrue et la table de cuisson est beaucoup plus facile à nettoyer.

Personnalisez entièrement votre table de cuisson à votre guise.

Souhaitez-vous personnaliser entièrement votre table de cuisson selon vos propres préférences ? Cela peut facilement se faire avec le bouton Favoris : par exemple, intégrez votre table de cuisson dans votre maison intelligente et utilisez le bouton Favoris pour allumer la lumière dans le salon. Ou contrôlez manuellement le niveau d'éclairage et de ventilation de la hotte aspirante depuis la table de cuisson. Connectez simplement votre table de cuisson à votre compte Home Connect enregistré.

Dites adieu aux repas brûlés.

Ne serait-il pas utile de ne pas avoir à régler constamment la température pendant la cuisson ? Activez le FryingSensor Pro pour maintenir la température constante dans votre poêle - choisissez simplement parmi les 11 options de température. Le capteur intelligent régule la température et empêche vos aliments de brûler. De cette façon, vous obtenez d'excellents résultats à chaque fois. Vous avez désormais la liberté de prêter attention à vos invités sans vous soucier de brûler la nourriture.

SPÉCIFICATIONS

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Caractéristiques du cuiseur

Nombre de zones 4

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 5
Largeur 59.2
Matière Céramique
Profondeur 52.2
Puissance de raccordement 7400

Commande

Communication entre hotte et plaque 
Type de commande touchSlider

ConfortIndicateur chaleur résiduelle **Fonctions**

Minuterie 
Pause 

Général

Manière d'encastrement cadre biseauté
Table de cuisson Induction

SécuritéSécurité enfant 