



BDFN26432W

Marque: Beko

8 6 9 0 8 4 2 4 6 7 1 2 7



8 690842 467127 >

Prix
conseillé: €
499,99



DESCRIPTION

Plus d'espace pour les casseroles et les poêles dans le panier inférieur

Le range-couverts est une invention pratique, mais il gêne si vous souhaitez placer une grande casserole sur le panier inférieur. Le range-couverts coulissant résout ce problème. Vous pouvez faire glisser la poubelle vers la gauche et la droite pour libérer de l'espace pour des objets plus grands.

Distributeur facile à ouvrir

Ne vous blessez pas les doigts en ouvrant le distributeur de détergent. Le distributeur de détergent coulissant est facile à ouvrir et à fermer, ce qui permet d'ajouter du détergent en un instant.

Verres sans taches d'eau

La table est joliment dressée, mais on dirait que vos verres ont des taches d'eau. Le cycle de chaleur supplémentaire de dix minutes de SteamGloss® garantit à vos lunettes un éclat comme neuf. Avec 23 %* de verrerie plus brillante et 30 %* de porcelaine plus brillante, votre prochaine table sera éblouissante. *Testé par des laboratoires externes

Espace supplémentaire pour les casseroles et les poêles

Lorsque vous cuisinez, vous utilisez souvent des casseroles et des poêles de différentes tailles et vous avez besoin d'un lave-vaisselle qui comprenne cela. Avec les supports facilement pliables, vous pouvez facilement faire de la place pour toutes ces grandes casseroles et poêles. L'époque où il fallait laver les grandes casseroles à la main est révolue, et heureusement !

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	85
Largeur	59
Ouverture de porte automatique	✓
Profondeur	60

Confort

Départ différé	✓
----------------	---

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	11.5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	85
Duration programme eco	3:10
Niveau sonore	47

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	✓
-------------	---

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Inbouw Vaatwasser

Programmes

Nombre de programmes de lavage	6
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications