



## SMS2ITW43E


4 242 005 304 530



4 242005 304530 &gt;



Prix  
conseillé: €  
599,00



### DESCRIPTION

- Extra Dry : option pour sécher en profondeur la vaisselle difficile à sécher.
- Silence à la demande : capable de maintenir le bruit au minimum pendant 30 minutes à tout moment via l'application Home Connect.
- Commande vocale : commandez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- Fonction préférée : fonctions personnalisées sur simple pression d'un bouton.
- Affichage à 7 segments : affiche le temps restant et les informations standard, telles que l'état de recharge.

### Profitez de résultats extra secs.

Avec l'option Extra Dry de votre lave-vaisselle, la vaisselle difficile à sécher est séchée davantage pour de meilleurs résultats de séchage. Cela est dû à un rinçage final plus chaud et à un temps de séchage plus long. Pratique pour la vaisselle des enfants ou les biberons.

### Très silencieux quand vous le souhaitez

Parfois, vous avez besoin de plus de silence dans votre environnement. Vous pouvez activer Silence à la demande via l'application Home Connect et arrêter votre lave-vaisselle si nécessaire. Il est capable de réduire le bruit au minimum pendant 30 minutes pendant que le lave-vaisselle continue de fonctionner lentement. Avec Silence à la demande, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important.

### Votre lave-vaisselle vous écoute.

Grâce à la collaboration de Home Connect avec divers assistants vocaux, tels qu'Amazon Alexa et Google

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Assistant, il est désormais également possible de commander votre lave-vaisselle avec votre voix.

## **Gestion des stocks de tablettes pour lave-vaisselle.**

---

Un avantage pratique de notre application Home Connect en combinaison avec le lave-vaisselle Home Connect est que vous pouvez exécuter un compteur indiquant le nombre de tablettes pour lave-vaisselle contenues dans un emballage. Presque vide? Vous recevrez alors un message push et vous pourrez vous rendre au magasin à temps avant d'en manquer.

## **Le lave-vaisselle qui vous tient informé.**

---

Attendre la fin du lave-vaisselle est une perte de temps et peut provoquer une irritation inutile, en particulier pour les personnes ayant des horaires chargés. Home Connect vous met à l'aise et vous aide à être plus productif avec votre temps. Si vous le souhaitez, votre lave-vaisselle peut envoyer des notifications push sur votre mobile afin que vous puissiez facilement voir l'état actuel de son programme ainsi que d'autres informations utiles. Effectuer plusieurs tâches à la fois dans et autour de la maison est devenu une étape plus facile.

## **Votre fonction préférée sur simple pression d'un bouton**

---

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et facilitez votre quotidien. Avec la fonction Favoris, vous pouvez facilement définir vos programmes et options les plus utilisés comme combinaison préférée. Vous pouvez démarrer ce réglage préprogrammé dans l'application Home Connect ou directement sur l'écran. Combinez par exemple l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez votre lave-vaisselle d'une simple pression sur un bouton. Faites votre vaisselle facilement et de manière personnalisée.

## **Ne vous inquiétez plus jamais des dégâts d'eau.**

---

La protection contre les fuites est cruciale pour tout appareil connecté à l'eau. C'est pourquoi notre système AquaStop offre une protection garantie contre les fuites. En cas de fuite, celle-ci est observée dans la double partie de la course, après quoi l'alimentation en eau est automatiquement coupée. Avec AquaStop, vous êtes protégé contre les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil.

## **Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.**

---

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau et d'énergie, ce qui la rend très respectueuse de l'environnement. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtrage optimisée, un chauffage plus rapide et des performances de pompe plus élevées pour une meilleure circulation de l'eau.

## **Eco Silence Drive : puissant, durable, silencieux et efficace.**

---

Garder la maison propre peut être difficile, mais garder la maison silencieuse semble parfois impossible. Notre lave-vaisselle avec Eco Silence Drive garantit des résultats puissants avec le moins de bruit possible. Eco Silence Drive fonctionne sans balais, avec un moteur économe en énergie qui réduit au maximum les bruits de

friction. De cette façon, votre lave-vaisselle fonctionne plus facilement et plus silencieusement. Profitez d'une maison aussi calme que propre.

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Hauteur	84,5
Largeur	60
Profondeur	60

### Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication temps restant	✓
Panier réglable en hauteur	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	10,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	92
Duration programme eco	4:30
Niveau sonore	48

### équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

### Général

Nombre de couverts	12
Type de lave - vaisselle	Pose-libre

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications