



BDFN26440A


Marque: Beko

8 6 9 0 8 4 2 7 0 1 0 8 5



8 690842 701085 >

Prix
conseillé: €
549,99



DESCRIPTION

Auto-séchage

Vaisselle parfaitement sèche grâce aux flux d'air naturels.

Le lave-vaisselle Beko avec SelfDry ouvre automatiquement la porte à la fin d'un cycle de lavage, de sorte que la vaisselle ne reste pas humide jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Grâce à SelfDry, votre vaisselle est non seulement propre, mais aussi sèche lorsque vous souhaitez la ranger au placard.

Rapide+

Lavez trois fois plus vite

Parfois, vous n'avez tout simplement pas le temps d'attendre que la machine à laver soit terminée. Avec la fonction Fast+, le cycle de lavage est jusqu'à trois fois plus rapide*, tandis que les performances sont optimales. Votre linge est donc prêt en un rien de temps *Testé par des laboratoires internes.

Range-couverts coulissant

Plus d'espace pour les casseroles et les poêles dans le panier inférieur

Le range-couverts est une invention pratique, mais il gêne lorsque vous souhaitez placer une grande casserole sur le panier inférieur. Le range-couverts coulissant résout ce problème. Vous pouvez faire glisser la poubelle vers la gauche et la droite pour libérer de l'espace pour des objets plus grands.

Distributeur de détergent coulissant

Distributeur facile à ouvrir

Ne vous blessez pas les doigts en ouvrant le distributeur de détergent. Le distributeur de détergent coulissant est facile à ouvrir et à fermer, ce qui permet d'ajouter du détergent en un instant.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

TrayWash™

Nettoyage intensif de trois assiettes ou grilles en même temps

Détestez-vous aussi nettoyer les plaques et les grilles du four ? Préférez-vous passer ce temps à cuisiner et à cuisiner ? TrayWash™ vous libère de ce travail en nettoyant trois assiettes ou grilles en même temps à haute pression. Vous aurez ainsi encore plus de temps pour savourer votre gâteau fait maison.

Supports facilement pliables

Espace supplémentaire pour les casseroles et les poêles

Lorsque vous cuisinez, vous utilisez souvent des casseroles et des poêles de différentes tailles et vous avez besoin d'un lave-vaisselle qui comprenne cela. Avec les supports facilement pliables, vous pouvez facilement faire de la place pour toutes ces grandes casseroles et poêles. L'époque où il fallait laver les grandes casseroles à la main est révolue, et heureusement !

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur secondaire	Antracite
Hauteur	85
Largeur	59.8
Matière	Acier inoxydable
Ouverture de porte automatique	✓
Profondeur	60

Confort

Départ différé	✓
Panier réglable en hauteur	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9.5
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	75
Duration programme eco	3:44
Niveau sonore	44

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave -
vaisselle Pose-libre

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

Sécurité

Protection anti-fuite 