



DMC-G7K Zwart


Merk: Panasonic

5 0 2 5 2 3 2 8 2 6 8 9 6



5 025232 826896 >

Adviesprijs:
€ 750,00



BESCHRIJVING

Zorg voor een draadloze creativiteit met WiFi. De aansluitmogelijkheden van de LUMIX G7 breiden de bruikbaarheid van uw camera op veel manieren uit. Je kunt de camera bedienen met de 'Panasonic Image App' op je smartphone of tablet, zodat je op afstand het beeld kunt bekijken, scherpstellen en de ontspanknop indrukken of foto's weergeven op het grote scherm van je tablet, of zelfs je beelden delen op sociale netwerken.

Kit met 14-42mm lens.

4K PRE-BURST

Met Pre-Burst leg je zestig 4K-foto's vast in slechts twee seconden: dertig voordat je de ontspanknop indrukt en dertig erna. Het is de ideale functie als je weet wanneer het exacte moment voor de opname kent en je de volledige foto wilt vastleggen.

Focus Peaking

Voor een optimale scherpstelling beschikt de LUMIX G7 over een handmatige functie Focus Peaking, die u laat zien op welk gebied is scherpgesteld en hoe ver de scherptediepte zich uitstrekt. Scherpgestelde gebieden worden groen weergegeven op het scherm zodat u altijd zeker weet dat het gewenste gebied scherp is.

Stil fotograferen

Er zijn veel omstandigheden waarin u wilt dat de camera volkomen stil is, bijvoorbeeld bij het fotograferen van dieren of tijdens een klassiek concert. DSLR-camera's maken veel geluid bij het fotograferen: de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

spiegelbeweging, de mechanische sluiters en ook de automatische scherpstelling kunnen irriterend luid zijn. Bij het gebruik van de elektronische sluiters van LUMIX G-camera's wordt het spiegelloze systeem als geluidloos beschouwd dankzij het snelle en stille AF-systeem en het ontbreken van sluitergeluid. Stil fotograferen met de LUMIX G opent fotografische gebieden die voor andere fotografen onbereikbaar zijn.

Timelapse

Prachtige zonsondergangen, de beweging van het tij of drukke massa's - de timelapse-functie van de LUMIX G7 opent een wereld aan mogelijkheden voor creatieve fotografie. Eenvoudig bereikbaar in het cameramenu: kies de gewenste periode en frequentie van de opnames en laat de camera de rest doen. Exporteer vervolgens een film met de ingebouwde functie en deel deze met familie en vrienden.

Zorg voor een draadloze creativiteit met WiFi®

De aansluitmogelijkheden van de LUMIX G7 breiden de bruikbaarheid van uw camera op veel manieren uit. Je kunt de camera bedienen met de 'Panasonic Image App' op je smartphone of tablet, zodat je op afstand het beeld kunt bekijken, scherpstellen en de ontspanknop indrukken of foto's weergeven op het grote scherm van je tablet, of zelfs je beelden delen op sociale netwerken.

Eenvoudig delen

Deel eenvoudig je favoriete momenten door ze naar sociale netwerken te slepen zoals Facebook, Twitter of flicker met je smartphone of tablet.

Geotaggen

De LUMIX G7 weet precies waar hij is met de GPS log/tag van je smartphone of tablet. Door de foto's te geotaggen, wordt informatie over waar de foto is genomen, automatisch aan de foto toegevoegd.

SPECIFICATIES

Aansluitingen	Beeldopname
Externe microfoonaansluiting 	Maximaal aantal foto's per seconde 8
HDMI-poort 	Maximale videoresolutie 3840 x 2160 (Ultra HD)
USB-aansluiting 	
Connectiviteit	Fysieke kenmerken
NFC 	Kleur Zwart
Wi-Fi 	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Lens

Brandpuntsafstand	14 - 42
Lens inbegrepen	✓
Lensvatting	Micro Four Thirds
Maximaal diafragma	f/3.5

Opslag

Type geheugenkaart	SD / SDHC / SDXC
--------------------	------------------

Scherm

Aanraakscherm	✓
Aantal scherpstelpunten	49
Schermgrootte	3

Sensoren

Effectief aantal megapixels	16
ISO-gevoeligheid	100 - 25.600

Zoeker

Type zoeker	Elektronisch
Zoeker	✓