



SC 2090 Slowcooker 3,3L

Model: 142113

5 4 1 0 5 8 5 4 2 1 1 3 1



5 410585 421131 >



Adviesprijs:
€ 59,99



BESCHRIJVING

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes,. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIES

Algemeen



Inhoud 3.3

Bediening

Regelbare
temperatuur



Functies

Sudderfunctie 
Warmhoudfunctie 



Fysieke kenmerken

Kleur Zwart
Kleur/Stijl Chroom
Materiaal deksel Glas


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Garantie

Garantie 2

Onderhoud & ReinigingUitneembare binnenpan Vaatwasbestendige onderdelen **Stroom**

Vermogen 150

VeiligheidCool Touch Handgrepen 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig