



Tasty+ Kookwekker met magneet Terracotta Pink

Merk: Brabantia


Model: 121982

8 7 1 0 7 5 5 1 2 1 9 8 2



8 710755 121982 >

Adviesprijs:
€ 14,50



BESCHRIJVING

De magnetische kookwekker telt af (of op) naar 99 minuten. Stel hem in een handomdraai in en begin met koken. Je hoort luid en duidelijk wanneer de tijd voorbij is. Dit fijne keukenhulpje wordt geleverd met batterijen.

- Timer en stopwatch functie
- Inclusief CR2032 batterij
- Timer snel instellen door draaien van de buitenring
- Magnetisch
- Onderdeel van de Brabantia TASTY+-collectie - kleurrijk keukengerei voor elke keukenklus

SPECIFICATIES

Algemeen

Elektrisch



Stroom

Aantal batterijen meegeleverd 1

Batterij meegeleverd

Batterijtechnologie Alkaline

Batterijtype Knopcel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig