



Slimme Rookmelder

Merk: Netatmo

3 7 0 0 7 3 0 5 0 2 2 6 9



3 700730 502269 >

Adviesprijs:
€ 99,99



BESCHRIJVING

De Netatmo Slimme Rookmelder is een foto-elektrische (optische) rooksensor die uw huis veiliger maakt. Wanneer brand uitbreekt en de melder uit staat, verstuurt de Netatmo Slimme Rookmelder in realtime waarschuwingen naar uw smartphone. Zo kunt u maatregelen nemen, zelfs als u niet thuis bent.

Realtime waarschuwingen op uw smartphone

Niet thuis? Hoe luid een 85 dB rookmelder ook is, als u niet thuis bent zult u hem niet horen. De Netatmo Slimme Rookmelder maakt korte metten met dit probleem van klassieke rookmelders, door direct een waarschuwing naar uw smartphone en die van uw gezin te sturen zodra rook wordt gedetecteerd.

Batterijlevensduur van 10 jaar

Veel mensen laten na om de batterijen van hun rookmelders te vervangen, omdat deze te snel leeg raken. Bij brand gaan hun rookmelders dus niet meer af. Met de Slimme Rookmelder van Netatmo hoeft u niet meer steeds batterijen te verwisselen. De batterij gaat namelijk 10 jaar mee en dekt de gehele levensduur van het product. Er wordt namelijk aanbevolen om autonome rookdetectoren na 10 jaar te vervangen.

Tien jaar lang geen 'lege batterij'-melding meer

Gebrek aan slaap vanwege vervelende 'lege batterij'-meldingen? Slaap gerust zonder u zorgen te maken over de batterijen dankzij de batterij met een levensduur van 10 jaar* van de Netatmo Slimme Rookmelder.

Eenvoudig te installeren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Geen bedrading nodig. Installeer de draadloze Slimme Rookmelder gewoon aan het plafond, download de app en u bent klaar om uw huis tegen brand te beschermen. Eenvoudig.

Waar moet de Slimme Rookmelder worden geïnstalleerd?

Plaats voor uw veiligheid en bescherming een Slimme Rookmelder in elke (kinder)slaapkamer en hal. Plaats voor optimale veiligheid ook een Slimme Rookmelder in de woonkamer, op zolder en de kelder. Er kunnen lokale voorschriften van toepassing zijn, afhankelijk van uw land van verblijf. Raadpleeg de regelgeving inzake rookmelders in uw land.

Automatische zelfcontrole

Moet u af en toe controleren of uw rookmelder nog goed werkt? De Slimme Rookmelder houdt zijn eigen batterij, rooksensoren en Wi-Fi-verbinding constant in de gaten. Bij problemen met één van deze drie elementen, stuurt hij onmiddellijk een waarschuwing naar uw smartphone.

'Lege batterij'-waarschuwing

De Slimme Rookmelder waarschuwt u op uw smartphone wanneer de batterij bijna aan het einde van de 10-jarige levensduur is gekomen* en dat het apparaat moet worden vervangen.

Herinnering geluidstest

Stel meldingen in op de app die u er elke maand, om de twee maanden of elk jaar aan herinneren uw Slimme Rookmelder te testen. Netatmo raadt aan het geluid van de Slimme Rookmelder minstens een keer per jaar te testen.

Het alarm onderdrukken vanaf uw smartphone

Het alarm is per ongeluk afgegaan omdat het brood in de broodrooster is verbrand? U hoeft niet op een stoel te klimmen om de Slimme Rookmelder aan het plafond uit te zetten - dit doet u gewoon via uw smartphone.

Zelfstandig product

De Slimme Rookmelder is volledig zelfstandig. U heeft geen dure smart home hub nodig.

SPECIFICATIES

Algemeen		Bediening	
Alarmvolume	85	Koppeling met app	✓
Detectie	Rook	Smart home platform	Apple HomeKit, Google Assistant

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Connectiviteit

Bluetooth	✓
Wi-Fi	✓

Fysieke kenmerken

Kleur	Wit
-------	-----

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterijtechnologie	Lithium
Batterijtype	Pack
Type stroomvoorziening	Batterij

Veiligheid

Noodlamp/licht	✗
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig