




Thermomeater

Model: 16303214



Adviesprijs:
€ 19,00



BESCHRIJVING

Gebruiksvriendelijke draadloze digitale vleesthermometer met timer.

- Meet de exacte temperatuur van je geraad (°C, °F) en time je bereidingen tot 99min en 59sec.
- LCD-display met achtergrondverlichting. Gemakkelijk om direct af te lezen.
- Door zijn magnetische achterkant is de ThermoMEATER te gebruiken als magneet op je koelkast of dampkap. Altijd binnen handbereik! Werkt met 1 AAA 1.5V batterij (niet inbegrepen).
- Hoe de timer gebruiken? Schuif de knop aan de achterkant van de thermometer in de TIMER-modus. Het scherm geeft de minuten (min) en seconden (sec) weer. Druk op MIN om minuten in te stellen. Druk op SEC om seconden in te stellen. Wanneer het toestel de ingestelde tijd heeft bereikt, piept hij. Om de timer te resetten: houd MIN en SEC tegelijkertijd ingedrukt.
- Hoe de thermometer gebruiken? Schuif de knop aan de achterkant van de thermometer in de COOK-modus. Sluit het snoer aan op één kant van de thermometer. Druk op S / S om uw gewenste temperatuureenheid te selecteren. Om de gewenste temperatuur te selecteren, drukt u op MIN (voor hogere temperatuur) of SEC (voor lagere temperatuur). Plaats de pin aan het koord in het te koken voedsel. De temperatuur van het voedsel wordt links op het display weergegeven. Wanneer het voedsel de gekozen temperatuur heeft bereikt, piept de thermometer.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onderhoud & Reiniging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektrisch



Vaatwasbestendig



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig