



WT 3158 Cordless Warming Tray

Model: 142118

5 4 1 0 5 8 5 4 2 1 1 8 6



5 410585 421186 >



Adviesprijs:
€ 79,99



BESCHRIJVING

Een warmhoudplaat is een must bij elke barbecue om je vlees en sausjes warm te houden, bij een etentje zodat je lekker lang kan tafelen, bij een feestje op je buffet of bij een groter diner om borden en kommen voor te verwarmen of warm te houden. FRITEL vult zijn assortiment aan met deze cordless versie die iets kleiner is en daardoor makkelijker een plaatsje in de kast vindt.

Fritel, met Smaak bedacht !

- Draadloze inox warmhoudplaat
- Volgens het accumulatieprincipe
= massieve steen waarin een verwarmingselement verwerkt wordt. De steen wordt opgewarmd en geeft nadien zijn warmte geleidelijk af.
- Bij het bereiken van de temperatuur kan de warmhoudplaat van het snoer losgekoppeld worden. –
Voorverwarmingstijd: 8-10 minuten
- Houdt gerechten tot 2u lang warm
- 2 indicatielampjes
- Afneembaar snoer
- Inox oppervlak: 60 x 20 cm – Kleur: inox /zwart

SPECIFICATIES

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Algemeen

Elektrisch

**Platen**

Afmetingen plaat

60 x 20

Stroom

Vermogen

800

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig