



Sense SI Deursensor Draadloos Scene activatie


Model: 08526

8 7 1 8 1 6 4 5 3 5 2 6 0



MARMITEK.

Adviesprijs:
€ 22,49



BESCHRIJVING

Smart Wi-Fi sensor - Door/window | scene activation | battery

Deze deursensor geeft een melding op jouw smartphone wanneer een raam/deur open of dichtgaat. of je kunt in de app juist zien of je een raam vergeten bent dicht te doen. Je hebt alleen de Smart me app en een wifi netwerk nodig om deze sensor te gebruiken. Koppel deze sensor in de Smart me app aan één van onze slimme lampen of stekkers en je kunt deze aan of uit laten gaan als er een deur/raam open of dicht gaat. Handig!

- Plug & play; geen gateway of software benodigd.
- Gebruik deze sensor om andere Smart me producten te activeren bij detectie van bewegingen.
- Ontvang notificaties via de Smart me app.
- Dag en nacht monitoring.
- Werkt op batterijen.
- Detecteert wanneer raam/deur open of dichtgaat.
- Werkt met Amazon Alexa en Google Assistant.

Notificatie via app

Deze slimme wifi deur/raam sensor geeft een melding op jouw smartphone wanneer een raam/deur open of dichtgaat. Of je kunt in de app juist zien of je een raam vergeten bent dicht te doen. Je hebt alleen deze sensor, de **Smart me** app en een stabiel wifi netwerk nodig om te kunnen beginnen.

Lampen automatisch aan/uit

Koppel deze **Smart me** sensor in de **Smart me** app aan één van onze slimme wifi ledlampen en je kunt deze automatisch aan/uit laten gaan als de sensor beweging detecteert.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Overal draadloos te plaatsen

Deze sensor wordt geleverd met een batterij en plak strips en is daardoor eenvoudig op ieder raam/deur te plaatsen. It's plug & play!

SPECIFICATIES**Fysieke kenmerken**

Kleur Wit

Gebruiksgemak

Draadloos 