



Edge Explore 2


Merk: Garmin
Model: 010-02703-10

0 7 5 3 7 5 9 3 0 5 8 5 7



0 7 5 3 7 5 9 3 0 5 8 5 7 >

Adviesprijs:
€ 299,99



BESCHRIJVING

Ontdek nieuwe routes en fiets vol vertrouwen met de Edge® Explore 2 GPS-fietscomputer.

Dit navigatietoestel heeft een helder 3-inch aanraakscherm en is eenvoudig te installeren, zodat je er meteen uit de doos mee kunt gaan fietsen.

Fiets als een local tijdens je volgende avonturen op de weg en offroad. De kaarten met hoog contrast bevatten afslag-voor-afslag navigatie speciaal voor fietsers en er staan populaire wegen, paden en gebieden met veel verkeer op aangegeven.

Als je 'm hebt verbonden met je compatibele eBike, krijg je navigatiebegeleiding en waarschuwingen op basis van de batterijstatus, het ondersteuningsniveau en het bereik van je fiets.

Bovendien kun je met veiligheidsfuncties zoals ongevaldetectie en Assistance met meer gemoedsrust fietsen.

SPECIFICATIES

Connectiviteit

ANT+ compatibel
Bluetooth



Functies

Trackback



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Fysiske kenmerken

Gewicht	104
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Indicatie van temperatuur	✓
---------------------------	---

Navigatie

GLONASS	✓
Nuttige plaatsen (Points of Interest)	✓
Tracklog punten	✓

Scherms

Schermgrootte	3
Schermsresolutie	240 x 240

Sensoren

Caloriemeter	✓
GPS	✓
Hoogtemeter	✓
Type hoogtemeter	Barometrisch

Sportfuncties

Rondeteller	✓
-------------	---

Stroom

Maximale batterijduur	16
-----------------------	----

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig