




## CM776GKB1 met microgolffunctie Zwart

**SIEMENS**~~€ 2.119,99~~**€ 2.119,99**

### BESCHRIJVING

#### **Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.**

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

#### **Automatisch perfect gegaarde maaltijden.**

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

#### **Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.**

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

#### **Geniet van volledige controle over je oven.**

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

### **Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.**

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

### **Veilig en comfortabel in- en uitschuiven van bakplaten en roosters dankzij het telescopisch uittreksysteem op 1 niveau.**

Met het telescopisch uittreksysteem kunnen bakplaten en roosters makkelijk in- en uit de oven worden geschoven - dankzij de rails worden ze in een kantelveilige positie gehouden.

### **Versnel de bereidingstijden**

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

### **Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.**

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

### **Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.**

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizza. Een interactieve gebruikershandleiding helpt je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

### **Zachtjes opgewarmd, helemaal verrukkelijk.**

Wil je je maaltijd opwarmen in de microgolfoven zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je gerecht? Invertermodellen leveren constant microgolffermogen op het gewenste niveau om ervoor te zorgen dat je maaltijd geleidelijk wordt opgewarmd. Geniet van zorgvuldig bereide maaltijden.

- TFT-Touchdisplay Plus - Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.
- cookControl Pro - Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- Oven Assistant met Voice Control - Intuïtief het juiste programma instellen.
- Home Connect met Remote Control en Monitoring - Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.
- 4D Hetelucht - Gelijkmatige warmteverdeling op elk niveau voor een uitstekend resultaat.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Inhoud ovenruimte	45
Ovenhoogte	45
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf

### Bediening

Bediening	TFT-touch display
Bediening op afstand	✗
Koppeling met app	✓

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59,4
Diepte	54,8
Hoogte	45
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	45

### Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✓
-----------------	---

### Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	900
--------------------	-----

### Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse
-----------------------	---------------------

### Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	19
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Bovenwarmte	✓
Grill	✓
Langzaam Garen	✓
Maximale oventemperatuur	300
Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✓
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



Snel voorverwarmen



Warmhouden

