


CPE644RCC

7 3 3 2 5 4 3 4 9 3 5 6 2



Adviesprijs:
€ 549,99



BESCHRIJVING

Keuken is een kunst en u doet het kunstje. Met de Rococo-collectie van Electrolux hebben we prachtig klassiek design gecombineerd met een geweldige smaak. Eindelijk zijn hier de apparaten die passen bij de smaken die u creëert. Van braadstukken tot chocoladefondant, de Rococo-collectie van Electrolux maakt verrukkelijk oogstrelend waar. Uw keuken zal net als uw smaken een kunstwerk lijken.

Steeds weten welke zone nog warm is

Met deze kookplaat weet u steeds welke zones nog warm zijn, dankzij de restwarmte-indicatielampjes, die slim onthullen waar de warmte zich bevindt.

Directe toegang tot de bediening, dankzij het geïntegreerde bedieningspaneel op de kookplaat

De bediening van deze kookplaat is zo ontworpen dat u onmiddellijk toegang heeft, want de bediening is meteen binnen handbereik.

Onderbreek het koken - en start opnieuw - met één druk op de knop

Soms moet u tijdens het koken even weg. Met de Stop&Go-functie kunt u het kookproces snel onderbreken - en opnieuw starten met dezelfde instellingen.

Intuïtieve controle over het einde van het kookproces

Voor intuïtieve controle, gebruik de timer. Hij schakelt de kookplaat automatisch uit wanneer de bereidingstijd verstreken is, en laat u dit weten d.m.v. een geluidssignaal.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

SPECIFICATIES

Algemeen

Type kookplaat glaskeramische
kookplaat

Bediening

Type bediening TouchControl

Functies

Pauze ✓
Timerfunctie ✓
Warmhoudfunctie ✓

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7000
Afwerking rand Afgerond
Breedte 55
Diepte 49
Hoogte 3,8
Kleur Zwart

Gebruiksgemak

Aanduiding
restwarmte ✓
Akoestisch signaal ✓

Veiligheid

Automatische
uitschakeling ✓
Kinderbeveiliging ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig