


Schuurspons silicone

Model: 90.VBFIH344

8 4 2 5 4 0 2 1 6 3 8 6 3



8 425402 163863 >

NERTHUS
KITCHENWAREAdviesprijs:
€ 8,00

BESCHRIJVING

Siliconen schuurhandschoen Dubbelzijdige siliconen schuurhandschoen. Steek je hand erin om gemakkelijk te wassen. De siliconenschrobber heeft slechts een beetje water en zeep nodig om vlekken te verwijderen. Je kunt hem niet alleen gebruiken voor het reinigen van serviesgoed zoals kommen, borden en kopjes, maar ook voor keukengerei zoals pannen, snijplanken of keukengerei. bakvormen. Ook handig voor het wassen en verwijderen van vuil van fruit en groenten. Veilige schrobber voor kwetsbare oppervlakken, maar ook sterk genoeg voor alle normale dagelijkse behoeften. Drie kleuren beschikbaar, rood, groen en blauw.

SPECIFICATIES

Fysieke kenmerken

Kleur	Blauw, Groen, Rood
Materiaal	Silicone

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig