




Go Draadloze hakmolen zonder batterij zwart

**KitchenAid®**

Adviesprijs:
€ 149,99



BESCHRIJVING

Aan de slag met de draadloze hakmolen zonder batterij

Deze veelzijdige hakmolen is snoerloos en volledig draagbaar! Gebruik de batterij uit een ander draadloos KitchenAid Go apparaat. Alle apparaten uit de serie werken op dezelfde batterij. Hakken in een oogwenk, waar je maar wilt.

Draadloos aan de slag met KitchenAid

Maken wat je wilt, waar je ook bent! Als je op zoek bent naar een strakke, compacte draadloze foodprocessor, kunnen je stoppen met zoeken. Deze hakmolen maakt deel uit van het KitchenAid Go draadloze systeem, zodat je overal in de keuken en zelfs buiten naar hartenlust kunt hakken, pureren en kloppen.

In onze serie draadloze keukenapparaten vind je ook een handmixer, een staafmixer, een draagbare blender, een koffiemolen en een handstofzuiger. Alles wat je nodig hebt om je favoriete recepten te maken (en achteraf schoon te maken) zonder dat je een stopcontact nodig hebt.

Eén verwijderbare batterij past in al deze keukenapparaten, dus je hoeft maar één KitchenAid draadloos product met meegeleverde batterij te kopen. Daarna kun je je collectie aanvullen met producten zonder batterij. Een reservebatterij*** aanschaffen is ook een goed idee, zodat je door kunt werken als de eerste batterij moet worden opgeladen.

Duurzame oplaadbare batterij

Je kunt tot wel 25 minuten non-stop hakken* met dit krachtige apparaat. Schuif de batterij (niet inbegrepen bij dit model) in de basis en ga aan de slag! De led-lampjes aan de zijkant van de batterij geven aan hoe vol de batterij is, zodat je precies weet wanneer je deze weer moet opladen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel rechtstreeks aan op het stopcontact en laat de batterij laden totdat alle led-lampjes branden. Dit duurt pakweg 3 uur*.

Zodra de batterij is opgeladen, is je draadloze hakmolen klaar om weer aan het werk te gaan, of je nu hummus, salsa of pannenkoekenbeslag maakt.

Hak, meng en pureer in een handomdraai

Deze KitchenAid draadloze hakmolen is bij uitstek geschikt voor al die kleine dagelijkse klusjes. Je hebt de keuze uit 2 snelheden (voor hakken en pureren) en een pulse-functie voor de gewenste textuur, van grof tot fijn.

Kijk hoe de multifunctionele, roestvrijstalen messen aan de slag gaan met fruit, groente, gekookte peulvruchten of noten, verse kruiden en knoflook. Of maak puree van gekookte groente of fruit, zelfs glad genoeg voor babyvoeding.

Klop je mengsels luchtig

Deze veelzijdige hakmolen kan meer dan alleen hakken. Verwissel de messen voor de garde om lichte, luchtige mengsels te kloppen. Perfect voor meringues, slagroom, klontvrij pannenkoeken- of wafelbeslag en nog veel meer.

Salades en hapjes opvrolijken

Heb je altijd gedacht dat zelf pesto, hollandaise, hummus en mayo maken veel te lastig was? Via de handige kleine opening in het deksel kun je druppelsgewijs vloeistoffen zoals citroensap of olijfolie toevoegen, terwijl de hakmolen zijn magische werk doet met de andere ingrediënten. Je maakt gegarandeerd indruk op je vrienden als je dit serveert tijdens de barbecue!

SPECIFICATIES

Accessoires

Roestvrijstalen messen

Algemeen

Aantal snelheden 2
Garantie 2

Functies

Geschikt om te snijden
Hakfunctie
Mixfunctie

Fysieke kenmerken

Inhoud kom 1,18
Kleur Zwart
Materiaal Kunststof, Roestvrij staal (RVS)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig