




Home Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150)


Merk: D-Link

0 7 9 0 0 6 9 4 0 7 3 0 7



0 790069 407307 >

Adviesprijs:
€ 49,99



BESCHRIJVING

Waar u zich ook bevindt, dankzij de mydlink Home Wi-Fi Motion Sensor wordt u gewaarschuwd wanneer er in uw huis beweging wordt gedetecteerd.

Hij is gemakkelijk te installeren, aan te sluiten op uw wifi thuis en kan tot 8 meter ver beweging detecteren.

Of u nu thuis of afwezig bent, via pushberichten wordt u op de hoogte gebracht wanneer er beweging is gedetecteerd.

Beweegt er thuis iets? Waarschijnlijk is het de hond of de postbode, maar u hoeft het zich niet langer af te vragen. Uw Wi-Fi Motion Sensor werkt samen met uw afzonderlijk aan te kopen mydlink Home monitor. Als er beweging wordt gedetecteerd, ziet u direct op uw smartphone wat er gebeurt.

Stel u zich eens voor. U komt thuis na een avondje uit en opent uw deur. De lampen gaan branden en uw favoriete liedje begint te spelen. Magie? Nee hoor. Wanneer u uw Wi-Fi-Motion Sensor koppelt met een optionele Smart Plug, reageert uw huis op verbazingwekkende wijze.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig