

0001

Model: 0001

0085628150870

0 085628 150870 >

Adviesprijs:
€ 7,95

BESCHRIJVING

Eggtimer

Dit kookei is het allereerste artikel dat ooit in het assortiment van La Cucina is opgenomen.
Voor het juiste resultaat dient u de Eggtimer altijd op te bergen waar u ook de eieren bewaart (kelder, koelkast etc.).
Het is dus van belang, alvorens u het kookproces start, dat de Eggtimer dezelfde temperatuur heeft als de eieren.
Leg de Eggtimer bij uw eieren in de pan en kook de eieren precies zoals u het wenst.
De schaalaanduiding geeft exact aan wanneer het eitje zacht, medium of hard gekookt is.
Dit weet de Eggtimer heel nauwkeurig aan te geven aangezien de Eggtimer hitte meet in plaats van tijd.
Hierdoor weet de Eggtimer ook exact hoeveel eieren in de pan liggen, dus of u nu één of tien eieren kookt ze komen allemaal perfect de pan uit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig